

6155R (MY20)

Kod	Benämning	Antal
-----	-----------	-------

08K9L	Traktor 6155R	
-------	---------------	--

Tillval

Obligatoriska delar:

0164	Sverige	
------	---------	--

Högertrafik (RH).	1	
-------------------	---	--

0438	Svenska	1
------	---------	---

7700	Transportförberedelser - för lastbil Ingår i baspriset	1
------	---	---

0514	Ultimate utförande	
------	--------------------	--

BAS: AutoPowr?, CommandPRO, hyttfjädring, 4600

CommandCenter, Premium-säte, Ultimate-belysningspaket,

iTEC?, elektriska vidvinkelspeglar, kylfack,

klimatstyrning, Premium-radio, ISOBUS-förberedd, 114 l/min

(6110R - 6135R) eller 155 l/min (6145R - 6215R)

hydraulpump, 3 elektriska hydrauluttag, skärmreglage för

3:e elektriska hydrauluttaget, förberedd för LS-uttag

(lastkänning) bak, lyftlänksjustering vänster och höger,

extra oljebehållare.

TILLVAL: Ultimate förarsäte, extra elektriska hydrauluttag,

komfortpaket läder.	1	
---------------------	---	--

8185	Premium uppkopplingspaket	
------	---------------------------	--

AutoTrac-förberedd, aktivering av Tractor Implement

Automation (traktor/redskapsautomatik), 4600

CommandCenter, CommandCenter Premium 2.5 aktivering,

JDLink Connect 5 års kampanjabonnemang.

1551	AutoPowr? steglös växellåda (IVT?) 40 km/h (25 mph)	
------	---	--

Levereras med drivpedalläge.

Steglös växellåda med automatisk växellådsmotorreglering.

2087 ComfortView-hytt, med CommandPRO, med hyttfjädring

Inkluderar främre och bakre vindrutetorkare med spolare,
främre och bakre rullgardiner, invändig backspegel,
passagerarsäte, 2 övre förvaringsutrymmen, förvaringslåda
på vänster sida med 3-poligt eluttag, mugghållare (i höger
konsol), cigarettändare och askkopp,
registreringsskyltshållare - bak, verktygslåda,
kameraförberedelse.

Elektrohydraulisk differentialspärr med oljekyld koppling
på bakaxel

3-stifts strömuttag, 7-stifts signalgränssnitt-uttag,
grenuttag, USB-ladduttag. 1

2159 Premiumsäte

Grammer-säte MSG 97AL med 741 sits. Luftfjädrat, med
säteskontakt.

Lågfrekvens, automatisk viktjustering, justerbar sittdyna,
lutnings- och längdjustering, parallell fjädring,
framåt-/bakåtfjädring, svankstöd med luft, sätesvärme,
aktivt kolskikt, nackstöd. 1

2523 Spegel - elektriskt justerbara och teleskopiska med
vidvinkel

Vänster och höger sida. Två elektriska, teleskopiska och
uppvärmbara backspeglar med vidvinkel i nedre delen. 1

2624 Panoramavindruta och panoramadörrar

Vindrutan kan inte öppnas.

Vänster och höger sida. 1

2667 Premium radio

Tillgänglig även som eftermonteringssats (AL205895).

Förberedd för standardradiopaketer plus: två extra högtalare

(totalt fyra högtalare), AM/FM-stereo med

premium-mottagare, USB-port och Bluetooth-kompatibilitet

inklusive mikrofon.

1

5041 Kuggstångsstyrning 92 mm (3,62 tum)

Längd 100,4 tum

1

6065 4WD framaxel - TLS Plus

Differentialspärr.

Trelänkad fjädring PLUS (TLS Plus) 1

5093 2-Position Steel Wheels - Rear 1

6091 2-Position Steel Wheels - Front 1

5905 Märke bak- och framdäck - Trelleborg

5273 Bakhjul 650/65R42

6254 Framhjul 600/65R28

4214 Toppstång med krokända - kategori 3

Levereras med kula i kategori 3. 1

4113 Dragarmar med dragkrok - kategori 3N 1

4424 Stabiliseringsstag - automatiska

Vänster och höger sida.

Inte i kombination med extratank i bakhjulet 1

3833 Bakre kraftuttag - 540/540E/1000 - för R&P-axel

(kuggstångsstyrning)

Elektriskt växlingsbart

Levereras med 35 mm-axel med sex och 21 kuggar. 1

3240 Hydraulpump - 155 l/min

60 cm³ pump, PFC-system 1

3341 4 elektroniskt manövrerade hydrauluttag (SCV) - Premium

Premium-kopplingar med övertrycksreglage.

4 hydrauluttag i 450-serien. 1

1832 AutoTrac?-förberedd

Kod 1830 plus:

Styrsystemsenhet (SSU)

Hjulvinkelgivare

Elhydraulisk styrventil

Rattgivare

Utan aktivering. Den individuella aktiveringen måste väljas separat. 1

1946 4600-processor

Inkluderar CommandCenter reglage för traktorn, 2 videoingångar och dokumentationsfunktion. Möjliggör trådlös dataöverföring i kombination med ett JDLINK Connect-abonnemang.

Med stöd för ISOBUS-redskap för universalterminal (UT) och enspaksreglage (AUX-N)-funktion för redskap som uppfyller kraven från Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF).

Kapacitet för CommandCenter AutoTrac, Premium- och Ultimate-aktivering. 1

1822 4600 CommandCenter

Inkluderar enkel 10,4 tums färgpekskärm, kompatibel med 4600-processorn. 1

1863 Gen 4 4600 CommandCenter? Premium-aktivering 2.5

För Gen 4 4600 CommandCenter?, innehåller två separata aktiveringar:

- En icke överförbar AutoTrac?-aktivering och
- en icke överförbar Premium aktivering 2.5 för AutoTrac RowSensing radstyrning, AutoTrac? Vision, Sektionskontroll, Datasynk och ISOBUS-dokumentation (TC-GEO).

För aktivering av trådlös dataöverföring och Datasynk krävs ett JDLINK? Connect-abonnemang. Aktiveringen är endast

tillgänglig med en 4600-processor. Systemets noggrannhet beror på StarFire? positionsmottagarens signalprecision.

1

184M StarFire? 6000-mottagare - SF1-förberedd

Inkluderar en StarFire? 6000 mottagare. Ger åtkomst till den avgiftsfria SF1-korrektionssignalen. SF1 har horisontell drag-i-drag noggrannhet på +/- 15 cm (+/- 5,96 tum).

Extra låsbygel för att säkra StarFire? 6000-mottagaren finns tillgänglig via JDPoint (BPF11074). StarFire? 6000-mottagare levereras inuti hytten.

1

189H Endast JDLINK? hårdvara - abonnemang ingår inte

Inkluderar JDLINK hårdvara: Integrerad hyttkabelhärva, 4G-antenn och John Deere modulär Telematic Gateway (4G MTG).

Kräver JDLINK-abonnemang för JDLINK-funktionerna.

Valfria delar:

8300 Kallstartpaket I

Inkluderar: motorvärmare och elkabel för 230 V/110 V-uttag.

1

8316 Bränsletank - 270 l

1

8332 Avgasrör i rostfritt stål

Ovanför SCR-katalysator 1

8212 Klimatstyrning

Gör att luftkonditioneringssystemet automatiskt anpassas till varierande väderlekar.

1

8225 Läderklädd ratt

1

841L Elektriskt enspaksreglage

Inte kompatibel med tillval som inkluderar enspaksreglage (lastarförberett, mittmonterat hydrauluttag eller mekaniskt enspaksreglage).

Det elektroniskt manövrerade enspaksreglaget levereras med

säkerhetsanordning; monterad på CommandARM? levereras utan säkerhetsanordning.

Kan konfigureras för traktor- (lastare, hydrauluttag, växling) och ISOBUS-funktioner. Vippströmbrytare och enspaksreglageaxlar kan omkonfigureras för hydrauluttag

1

8264 Kylfack

Omvandlar det vänstra förvaringsutrymmet till ett fack med kylfunktion.

1

8287 Elektronisk startspärr (immobilizer)

Ett datachip som är unikt för varje traktor är integrerat i traktornyckeln (två nycklar).

1

878R Flaskhållare

Sitter på det vänstra golvet.

1

8757 Hydraulisk vagnsbroms med tvåkretssystem

Med automatisk igenkänningsfunktion för enkelkretssystem

1

8020 Skärmförlängning, i ett stycke, och bakre förlängning

Med 2 200 mm total täckning om utrustad med däckbredd < 475

mm. Med 2 380 mm total täckning om utrustad med däckbredd

>= 475 mm. Med 2 500 mm total täckning om utrustad med

däckbredd = 710 mm.

1

8012 Främre stänkskärmar för mekanisk framhjulsdraft (MFWD) - vridbara

Anpassade efter framdäckens storlek.

1

8735 Belysningspaket - Ultimate

Basbelysning +

Ändrar all belysning på huven till LED, förutom strålkastarnas halvljus (A)

Två fasta takmonterade LED-arbetslampor fram (G)

Fyra justerbara takmonterade LED-arbetslampor (H, I) -

ändrar basbelysning från HB3 till LED

Två fasta takmonterade LED-arbetslampor på sidan (L)

Fyra justerbara takmonterade LED-arbetslampor bak (N,O) -

ändrar basbeslyning från HB3 till LED

Två skärmmonterade LED-arbetslampor bak

Fotstegsbelysning på båda sidor 1

8726 Dubbla roterande ljus

Monterade framtill på hyttak. 1

873N Mittmonterade arbetslampor - LED (vänster och höger sida)

Monterade i mitthöjd framtill på hytten. 1

8747 Batteri 12 V/174 A 1

8743 Generator 14 V/240 A 1

8465 3-poligt strömuttag för frontlyft

3-poligt strömuttag (12 V) för strömförsörjning av

redskapsstyrenheter. 1

8415 Hitchkrok med krok och elektrohydraulisk ventil

Drivs av egen ventil vid vipparmsaxeln.

Separat strömbrytare för användning på den högra bakre

hörnstolpen. 1

8438 Dragbomsinsats för vagnsdrag - kategori 2

För traktorer utan lastarförberedelse, kommer dragbommen

att finnas på vänster sida om ramen bredvid bränsletanken.

För traktorer med lastarförberedelse, kommer dragbommen

att monteras och kroken från fabrik levereras i

verktygslådan. 1

832C Skärmreglage för 3:e elektriska hydrauluttaget (SCV)

Skärmreglage för baklyftens höjning/sänkning ingår i

basutrustningen. 1

8411 Frontlyft Premium

Kategori 3N. Innehåller tilldelat hydrauluttag för lyften,

1:a främre hydrauluttagets funktion, tryckfri retur,

fjärrstyrning av lyfta/sänka, elektronisk lägesavkänning

och 7-polig elanslutningsuttag. 1

8381 Främre kraftuttag (PTO)

Rotation medurs (sett i körriktningen). 1

832D Extra oljebehållare

Ökar hydrauloljekapaciteten. 1

8320 Lastkänning (LS), förberedelse i bak

LS-uttaget förser redskap med egna manöverventiler eller hydraulmotorer med hydraulolja. Fyra separata portar finns baktill på traktorn: tryck (P), lastkänning (LS), sump (R) och dränering (D).

Alla portar utan kopplingar och som stängs med pluggar. 1

8811 JDLink?Connect 5 års abonnemang

Inkluderar 50 timmars JDLink Access + tillfälligt RDA-abonnemang, fem års JDLink Connect abonnemang. SE Value Selling Navigator för mer information

Användningen av den här tjänsten samt alla rättigheter och skyldigheter för John Deere och kunden (som nämndes tidigare i gällande avtal), regleras av de regler och villkor som anges i gällande service- och programvaruavtal. Dessa villkor finns på www.JohnDeere.com/Agreements. Om du inte samtycker med dessa villkor, avsluta och använd inte tjänsten. Endast tillgängligt hos återförsäljare som uppfyller kompetenskraven för nya modeller. 1

8060 Tractor Implement Automation (traktor/redskapsautomatik) -

Traktoraktivering

Förbereder traktorn för Tractor Implement Automation?

(TIA). Aktiveringskod måste beställas hos Stellar Support.

För ett fungerande system, kan även en TIA?-aktivering för

ett TIA?-förberett redskap krävas.

1

8216 iTEC - Helautomatiskt manövreringssystem

Inklusive funktionen AutoLearn. AutoLearn är ett system med självlärande funktioner, vilket underlättar användning av ett helautomatiskt manövreringssystem. Automatisk sekvensbestämning av traktorns funktioner förknippas normalt med vändning på vändtegar. iTEC är kompatibelt med CommandCenter i generation 4. För mer avancerade funktioner, inklusive automatisk styrning, beställ AutoTrac-förberedd (kod 1832) och iTEC pro-aktivering via prissidorna på Ag Management Solutions (AMS)

1

8781 Hållare för varningsskyltar

Fäste ingår, men levereras utan varningsskylt.

Krävs för Sverige.

1

8062 Daglig servicecentral

Åtkomst via CommandCenter-monitorn. Inkluderar elektronisk avläsning av motorolje- och kylvätskenivåer.

1